به نام خدا



LED

ریز پردازنده

استاد راهنما: دكتر عباسي

تهیه کننده: ملیکا طیبی

ترم پاییز ۱۴۰۳

•ابزار:

بردبورد،سیم مخابراتی،LED،مقاومت Ω 200اب ، برد اردینو

•هدف: روشن و خاموش شدن LED

•شرح ازمایش:

کد:

برد را با كابل به سيستم وصل مى كنيم.

ازtoolنوع برد اردینو مدل UNO را انتخاب می کنیم(ازروی برنامه)
TOOLS/BOARD/ARDUNIO/AVR BOARDS/ARDUNIO UNO

بعد از قسمتTOOL نوع را انتخاب می کنیم (معمولا ازcom1استفاده نمی کنیم)

سپس کد را با نرم افزار می نویسیم:

```
sketch_sep29a$

Int led =13;

wold setup() ( المودى يا خروجي المتفاده ميكتيم ( العلم الميلة الميلة
```

سپس روی گزینه خطایابی کلیک می کنیم در صورتی که خطایی اعلام نشد . گزینه بارگذاری را انتخاب و کد را ران می شود.

بخش برد:

LEDراروی برد بورد وصل کرده و یکی از پایه های مقاومت را در خانه های یک ستون برد بورد پایه LED وصل کرده با سیم مخابراتی پایه مثبت LED را به پایه دیجیتال ۱۳ وصل می کنیم و پایه منفی LED را با سیم که در یک ستون با پایه مقاومت است را به زمین (GND) وصل می کنیم.

